

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



755 P3

R

Distributed by:



755 P3 R FILTRO FILTER

Descripción Description

El filtro **755 P3** está diseñado para ser utilizado con las semi-máscaras Climax mod. 755, mod. 756 y 810.

The filter **755 P3** is designed to be used with the half masks Climax mod. 755, mod. 756 and 810.

Características Characteristics

Filtro contra partículas P3 formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter P3 against particles made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltro protector de partículas.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Thread connection system.

Amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anti-corrosiva, barnizado con pintura a base de solvente, retirada de amianto. **Protección contra bacterias y virus.**

Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint, asbestos removal. **Protection against bacteria and viruses.**

Apto para la retención de las partículas de los humos de soldadura.

Suitable for the retention of particles of welding fumes.

Marcado R: Filtro reutilizable

R mark: Reusable filter.

Peso: 0,056kg

Weight: 0,056 kg



Distributed by:



Tipo Type	Color Colour	
P		Filtros contra partículas Particle filter

755 P3 R

FILTRO

FILTER



Ensayos

Tests

Distributed by:



Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistance:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración 99,95% frente a:
Filtering effectiveness 99,95% against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol
Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción
con polvo de dolomita.
Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Limitaciones de uso

Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes
situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following
situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias

Warnings

El uso del filtro 755 está reservado a personas compe-
tentes y que hayan recibido una formación adecuada o
bien que se emplee bajo la supervisión de un superior
competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or
who use the belt under the supervision of a competent
supervisor may only use the filter 755.

Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 143:2000+A1:2006.
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0161

CE Certification
Norms: EN 143:2000+A1:200.
Regulation (UE) 2016/425
Control body number: N°0161



FILTRO
FILTER

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



755 ABEK1

Distributed by:



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

Made in Spain 

755 ABEK1 FILTRO FILTER

Descripción Description

El filtro **755 ABEK1** está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 755, mod. 756 y mod. 810.



The filter **755 ABEK1** is designed to be used with the half masks Climax mod. 755, mod. 756 and mod. 810.

Características Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltro protector de partículas.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Thread connection system (no standard).

Ofrece protección contra gases tipo A, B, E y K. Ver tabla.

Protection against A, B, E and K type gases. See below:

Peso: 0,097 kg

Weight: 0,097 kg

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia

Distributed by:



755 ABEK1 FILTRO FILTER

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo
Continuous inhaled flow resistance:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Distributed by:



Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0161

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008
Regulation (UE) 2016/425
Control body number: N°0161

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDLH)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias Warnings

El uso del filtro 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.

